

COUVERTURE ANTI-FEU POUR VÉHICULES

REF.
RR800141

NOUVEAU

MESURES (m) 6 x 9
SURFACE (m2) 54
POIDS 28



AVANTAGES:

Pour l'extinction des flammes, l'utilisation de la couverture anti-feu présente de nombreux avantages par rapport à d'autres systèmes de lutte contre l'incendie tels que les extincteurs à poudre ou les lances à eau:

- Il n'est pas nécessaire de disposer d'une réserve d'eau.
- Ne se périmé pas.
- Aucune formation n'est nécessaire.
- Empêche la propagation des flammes.
- Aide à contenir une grande partie de la fumée.
- Permet une vision et un contrôle parfaits de la situation.
- Empêche les restes de l'incendie de s'infiltrer dans les égouts.
- Ne salit pas l'environnement comme c'est le cas avec la poudre d'extincteur.
- Peut être utilisé à proximité des panneaux électriques.
- Facilite l'action des pompiers.

L'efficacité des couvertures anti-feu réside dans leur capacité à empêcher l'oxygène d'entrer et à étouffer le feu en quelques minutes, sans gaspiller des ressources telles que l'eau et sans endommager l'environnement comme c'est le cas avec les poudres d'extinction.

La couverture anti-feu pour voiture est fabriquée en tissu de fibre de verre avec un revêtement spécial haute température sur les deux faces. Pour sa mise en place correcte et pour des raisons de sécurité, en cas d'incendie, l'intervention d'au moins 2 personnes est recommandée.

Il comporte 4 poignées aux extrémités pour faciliter sa mise en place, 2 de couleur foncée sur le côté droit et 2 de couleur claire sur le côté gauche. De plus, elle est pliée en "Z" pour un déploiement rapide dans les situations d'urgence.

La couverture anti-feu est livrée dans un sac textile imperméable pour faciliter son transport et son stockage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Placez la couverture devant la voiture à une distance permettant aux utilisateurs d'agir en toute sécurité. Déroulez la couverture de manière à ce qu'elle soit centrée.

2. Prenez la couverture par les poignées situées aux extrémités et faites-la glisser sur la voiture jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte. Toujours de l'avant du véhicule vers l'arrière.

3. Avec vos pieds, ajustez l'excédent de couverture vers le dessous du véhicule jusqu'à ce qu'il soit complètement "scellé". Il est important que l'air ne puisse pas pénétrer sous le véhicule.

4. Éloignez-vous du véhicule à une distance sûre. Les pneus, les vitres et d'autres éléments peuvent provoquer de petites explosions. Attendez environ 120 minutes jusqu'à ce que le feu soit éteint.

5. Retirez soigneusement la couverture de l'arrière du véhicule vers l'avant. Attention: Le feu pourrait reprendre.