



GUNIWHEEL™ 45S

Please read installation instructions carefully before using.



- Avant l'installation, assurez-vous que le moyeu/disque est solidement attaché au véhicule et ne présente aucun dommage.



- Alignez le GUNIWHEEL™ 45S avec le motif des écrous de roue du véhicule. Les ensembles écrou et boulon varient selon le fabricant du véhicule.
- Placez le GUNIWHEEL™ 45S à plat contre le moyeu/disque (voir Fig 2).



- Des rondelles GUNI sont incluses en option.
- Les rondelles GUNI ne sont pas requises pour l'installation mais sont recommandées pour éviter de serrer trop fort les écrous/boulons et réduire les dommages à la surface de revêtement en poudre du GUNIWHEEL™ 45S (voir Fig 3).
- Des packs de rondelles GUNI supplémentaires sont disponibles auprès de votre distributeur local.



- Insérez les écrous ou les boulons OEM et serrez à mi-chemin pour ajuster (voir Fig 4).
- La plupart des écrous ou boulons OEM conviennent au GUNIWHEEL™ 45S.
- Il existe des packs d'écrous et de boulons GUNI disponibles auprès de votre distributeur local.



- Serrez les écrous/boulons à 50 lbs de couple. Ne pas serrer trop fort car cela peut endommager le motif des écrous.
- Si un mouvement notable du GUNIWHEEL™ 45S est observé une fois les écrous ou boulons serrés à 50 lbs de couple, alors l'installation n'est pas correcte et devrait être refaite.
- L'utilisation motorisée d'un véhicule avec le GUNIWHEEL™ 45S a une limite de vitesse maximale de 5 mph/8 km/h